

Aktuelle Serviceinformation: D-BOX 1 Batterien



D-Box Typ 1



mit geöffnetem Gehäusedeckel



Überprüfung des Batteriefaches

Bitte überprüfen Sie den Zustand der Batterien in Ihren D-Boxen vom Typ 1 (mit dem blauen Gummischutz).

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die eingelegten Batterien auslaufen und dadurch die D-Boxen Schaden nehmen können.

Betroffen sind ggfs. Batterien vom Typ Maxwell mit dem Ablaufdatum 2013. Bitte diese Batterien entsorgen, das Gehäuse reinigen und neue Batterien verwenden.



HINWEIS

Wir empfehlen den sofortigen Austausch der Batterien (Typ AAA).

Eine Ersatzlieferung erfolgt nicht. Wir bitten um Verständnis.

Batterien der D-Box 2 sind nicht betroffen.